

**Descripción:**

- Protección contra marcha en seco mediante ajuste de presión
- presostato digital con ajuste de presión mín./máx. o solo con presión mín. o presión máx.
- la función de commutación se puede invertir
- modo de reposo para ahorrar energía
- indicación de la presión en bar o psi
- protección contra marcha en seco doble mediante monitorización de la corriente y ajuste de presión mín. (solo el control ZP 01 Comfort)
- protección contra sobrecorriente (solo el control ZP 01 Comfort)
- alarma para intervalos de commutación rápidos, activada mediante pérdida de presión en el recipiente de expansión (solo control ZP 01 Comfort)
- auto-reinicio tras activarse la protección contra marcha en seco



**Áreas de Aplicación:**

- para controlar bombas en combinación con un recipiente de expansión

**Datos técnicos:**

Art.-no.	U [V]	I <sub>n</sub> [A]	Peso [kg]
20054	230	16	0,28

**Dimensiones:**

