

Execução:

- Monitorização de sobrecorrente/proteção contra funcionamento a seco para bombas através de medição da corrente
- Alarme no caso de intervalos de comutação rápidos espoletado por perda de pressão no recipiente de expansão
- Reposição automática após ativação da proteção contra funcionamento a seco
- Tipos de calibração: ajuste automático e manual
- Instalação simples/também para montagem posterior (ficha e acoplamento)


Aplicações:

-

Dados técnicos:

art.no.	U [V]	I _n [A]	Peso [kg]
20056	230	16	0,4